



CI 70



ART.NR. 116402

LT

SURINKIMAS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Valdymo pultas

Mūsų gaminiai nuolat tobulinami, todėl mes pasilikame teisę atlikti keitimus. Mes taip pat atsisakome atsakomybės už bet kokias galimas spausdinimo klaidas.


Turinys

1.	Galimybės.....	4
2.	Mechaninis dizainas.....	4
	2.1. MONTAVIMAS	5
3.	Piktogramų aiškinimas.....	9
	3.1. BŪSENOS PIKTOGRAMŲ AIŠKINIMAS:	10
4.	Budinčio režimo ir pagrindinio puslapio aiškinimas	11
	4.1. EILIŲ KONCEPCIJA	12
5.	Nustatymai.....	12
	5.1. PAGRINDINIS AIŠKINIMAS	12
	5.2. LAIKO, DATOS NUSTATYMAS IR PLANAVIMAS	13
	5.3. VENTILIATORIAUS GREIČIAI	14
	5.3.1. Ventiliatoriaus greičio nustatymų puslapis	14
	5.4. TIEKIAMO ORO TEMPERATŪRA	15
	5.4.1. Pagrindinis puslapis – režimo parinkimas.....	15
	5.4.2. Pagrindinis puslapis – NAMIE/ IŠVYKUS režimų parinkimas.....	16
	5.4.3. Pagrindinis puslapis –planavimo režime.....	16
	5.4.4. Laikmačio funkcijos	17
	5.5. INFORMACIJA.....	17
	5.6. ĮSPĖJAMIEJI SIGNALAI	18
	5.6.1. Įspėjamųjų signalų režimas	18
	5.6.2. A įspėjimų patvirtinimas ir perjungimas Taikoma programa bus užblokuota, kol bus patvirtintas ir perjungtas įspėjimas	19
	5.6.3. B įspėjimų patvirtinimas ir perjungimas	19
	5.6.4. Įspėjamųjų signalų kodai.....	20
	5.6.5. Įspėjamųjų signalų kodai – gedimai susiję su technine įranga	20
	5.6.6. Įspėjamųjų signalų kodai – gedimai susiję su programa	21
	5.6.7. Įspėjamųjų signalų kodai – ryšio gedimai	21
	5.6.8. Įspėjamųjų signalų kodai – gedimai susiję su 3-iaja šalimi	22
	5.7. EKSPERTO REŽIMAS	23
	5.7.1. Parametrų skaitymo režimas.....	23
	5.7.2. Parametrų sąrašas.....	24
6.	Techniniai duomenys.....	25
	6.1. MECHANINIAI MATMENYS	25
	6.2. SPECIFIKACIJOS.....	25
	6.3. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	27
	6.4. UTILIZAVIMAS.....	27

1. Galimybės

- CI 70 atlieka valdymo funkcijas, pavyzdžiui vėdinimo arba temperatūros valdymo.
- CI 70 siejamas su dvilaide sąsaja į valdiklį per KNX PL-Link ryšį.

2. Mechaninis dizainas



1	Tarpinė dalis pulto montavimui
2	Pagrindo plokštė
	- su angomis varžtams galimoms kanalų dėžėms - su prijungimo kanalais nuo centro, aukštyn arba žemyn
3	Įrenginio valdymo dalis



Šiuose poskyriuose pateikiama svarbi informacija, kuri yra svarbi pardavimui arba inžinerijos požiūriu.




Nacionaliniai saugos reikalavimai

Jei nesilaikysite nacionalinių saugos taisyklių, galite susižeisti ar sugadinti turtą



- Laikykites nacionalinių nuostatų ir laikykites atitinkamų saugos taisyklių.

2.1. MONTAVIMAS




- Įrenginiai pritaikyti montavimui ant sienos ir plokščių.
- Rekomenduojamas aukštis 1.50 m nuo grindų.
- Nemontuokite prietaisų nišose, lentynose, už užuolaidų ar durų bei arti šildymo įrenginių.
- Venkite vietų, kur pasiekia saulės spinduliai ar skersvėjis.
- Užsandarinkite kanalų dėžę ar montavimo vamzdį, jei tokie yra, nes oro srautai gali įtakoti jutiklio parodymus.
- Laikykitės nustatytų aplinkos sąlygų.



1




2




3



4




5



6

Jungiklis



Jungčių aprašas


- + KNX PL-Link (teigiamas)
- KNX PL-Link (neigiamas)

+ rudas laidas
- baltas laidas

PASTABA! Tik montuotojas gali parinkti jungčių poras




Laidai negali būti supainioti!
Prietaisas yra apsaugotas nuo klaidingo
laidų jungimo, tačiau komunikacijos neveikia,
jei laidai supainioti.





CI 70 valdymo pultas turi būti prijungtas prie vėdinimo įrenginio prieš paleidimą. Po įjungimo, užtrunka apie 3 min., kol ima veikti valdymo pultas.

7



3. Piktogramų aiškinimas



AUTOMATINIS



PAGRINDINIS PSL.



REŽIMAS IŠVYKUS



REŽIMAS NAMIE



PADIDINTAS REŽIMAS



ŽIDINIO REŽIMAS



GARTRAUKIO REŽIMAS



TIEKIAMAS ORAS



IŠLEIDŽIAMAS ORAS



VENTILIATORIAUS GREIČIO NUSTATYMAI



PATALPOS TEMPERATŪRA



PAGRINDINIAI NUSTATYMAI



PATVIRTINTI



ATŠAUKTI



LAIKMAČIO REŽIMAS



ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS ĮJUGTAS



ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS IŠJUNGTA



GRĮŽTI ATGAL



ĮSPĖJIMAS



ĮSPĖJIMAS – NEATPAŽINTAS



ĮSPĖJIMAS - ATPAŽINTAS



NORMALU - ATPAŽINTA



REIKALINGAS SERVISAS



SERVISAS – NEATPAŽINTAS



SERVISAS - ATPAŽINTAS



PERŽVALGOS PARAMETRŲ REŽIMAS



PATVIRTINIMAS



NURODO VALDOMĄ ELEMENTĄ


Daugiausiai 3 piktogramos
vienu metu

parinkimas

informacija

režimas

puslapis



parinktys

nustatymas

psl. apibūdinimas

parinktys

Tik kaip pavyzdys, tai nėra nuoroda.

3.1. BŪSENOS PIKTOGRAMŲ AIŠKINIMAS:

Pozicija 1

-  ĮSPĖJIMAS
-  ĮSPĖJIMAS - NEATPAŽINTAS
-  ĮSPĖJIMAS - ATPAŽINTAS
-  NORMALU – ATPAŽINTA, BET NEATSTATYTA
-  REIKALINGAS SERVISAS
-  SERVISAS - NEATPAŽINTAS
-  SERVISAS – ATPAŽINTAS
-  AUTOMATINIS REŽIMAS


Pozicija 2

-  IŠVYKUS
-  NAMIE

Pozicija 3


-  PADIDINTAS REŽIMAS

Būsenos piktogramos – daugiausiai 3 vienu metu



Tik kaip pavyzdys, tai nėra nuoroda.

4. Budinčio režimo ir pagrindinio puslapio aiškinimas



Budintis režimas

Ekrane išleidžiamo oro (vidutinė kambario) temperatūra.

Ekrane esamas laikas.



Pagrindinis puslapis

Ekrano apšvietimas išsijungia, jei nenaudojama 3,5 min.
Jei nenaudojama, po 4,0 min. ekranas grįžta į budintį režimą.


Nustatyta tiekiamo oro temperatūra pagal įjungtą režimą.

Rodomas atitinkamas režimas.
Galima parinkti skirtingus režimus.

Nustatymų puslapių parinkimas.

4.1. EILIŲ KONCEPCIJA


Ekranai / peržiūros yra nustatomi pagal naudojimo atvejus. Kai įjungiamas ekranas su svarbesniu pirmumu, jis bus dominuojantis.




5. Nustatymai

5.1. PAGRINDINIS AIŠKINIMAS

Atskiras puslapis toliau aiškinamas išsamiau.



5.2. LAIKO, DATOS NUSTATYMAS IR PLANAVIMAS



Valandų nustatymas:

Nuspaudę laikykite ◀ mygtuką ant laiko juostos, kol aktyvuosis valandų laukas.

Nustatoma su:

- ◀ mažinimui
- ▶ didinimui

Palaukite, kol apšviestas laukas grįš į įprastą prieš tęsiant veiksmus.

Minučių nustatymas:

Nuspaudę laikykite ▶ mygtuką, kol aktyvuosis minučių laukas.

Nustatykite taip pat, kaip buvo nurodyta valandų nustatymui.

Dienų nustatymas:

Nuspaudę laikykite ◀ mygtuką dienų linijoje, kol aktyvuosis dienos laukas.

Nustatoma su:

- ◀ mažinimui
- ▶ didinimui

Palaukite, kol apšviestas laukas grįš į įprastą prieš tęsiant veiksmus.

Mėnesio nustatymas:

Nuspaudę laikykite ▶ mygtuką, kol aktyvuosis mėnesio laukas.

Spauskite ▶ mygtuką dar kartą ir nuspaudę laikykite ne trumpiau kaip 1 sekundę.

Nustatoma su:

- ◀ mažinimui
- ▶ didinimui

Palaukite, kol apšviestas laukas grįš į įprastą prieš tęsiant veiksmus.

Metų nustatymas:

Nuspaudę laikykite ▶ mygtuką, kol aktyvuosis metų laukas.


Spauskite ▶ mygtuką dar du kartus ir nuspaudę laikykite ne trumpiau kaip 1 sekundę.

Nustatoma su:


- ◀ mažinimui
- ▶ didinimui

Palaukite, kol apšviestas laukas grįš į įprastą prieš tęsiant veiksmus.

Rankinio/ automatinio (MAN/AUTO) režimo nustatymas:




5.3. VENTILIATORIAUS GREIČIAI




Ventiliatoriaus
greitis

5.3.1. Ventiliatoriaus greičio nustatymų puslapis


Nuspaudus mygtuką 5, rodmenys bus pakeisti į dešinę.




Nuspaudus mygtuką 1 rodmenys bus keičiami atvirkštine tvarka – į kairę.



5.4. TIEKIAMO ORO TEMPERATŪRA




Tiekiamas oras



5.4.1. Pagrindinis puslapis – režimo parinkimas





Pagrindinis greitis



Didelis greitis

5.4.2. Pagrindinis puslapis – NAMIE/ IŠVYKUS režimų parinkimas



5.4.3. Pagrindinis puslapis –planavimo režime



planavimo režimas (laiko programa)



Pagrindinis greitis



Didelis greitis



Režimas „Išvykus“

5.4.4. Laikmačio funkcijos




Kai įjungta

sugrįžta į pagrindinį puslapį, pasibaigus pratęsimui laikui

sugrįžta į pagrindinį puslapį, jei funkcija išjungiama


5.5. INFORMACIJA

Gartraukio funkcijos įjungimas per skaitmeninę įvestį ar belaidį priedą.




5.6. ĮSPĖJAMIEJI SIGNALAI


5.6.1. Įspėjamųjų signalų režimas



Nėra įspėjimų




Nėra serviso




5.6.2. A įspėjimų patvirtinimas ir perjungimas

Taikoma programa bus užblokuota, kol bus patvirtintas ir perjungtas įspėjimas



5.6.3. B įspėjimų patvirtinimas ir perjungimas

Programa veiks (tiek, kiek įmanoma), įspėjimo signalą reikia patvirtinti.



5.6.4. Įspėjamųjų signalų kodai

Gedimo kodas	Gedimo priežastis
1000...1999	Susijęs su technine įranga
2000...2999	Susijęs su programa
3000...3999	Ryšio gedimas
9000...9999	Susijęs su 3-iaja šalimi

5.6.5. Įspėjamųjų signalų kodai – gedimai susiję su technine įranga

Kodo Nr.	A/B-įspėjimo pavadinimas/tekstas	
1000...1999	Kodų diapazonas - techninė įranga	
1001	A	B1 – Tiekiamo oro temperatūros jutiklio gedimas
1002	B	B6 – Išleidžiamo oro temperatūros jutiklio gedimas
1003	B	B3 – Šalinamo oro temperatūros jutiklio gedimas
1004	A/B	B4 – Lauko oro temperatūros jutiklio gedimas
1005	A	B5 – Apsaugos nuo užšalimo temp. šildymo elemento jutiklio gedimas
1006	B	H1 – Šalinamo oro drėgmės jutiklio gedimas
1007	A/B	RMC – Neveikia rotacinio šilumokaičio variklis
1008	A/B	RMC – Sugadintas rotacinio šilumokaičio diržas
1009	A	MI4 – Priešgaisrinės sklendės gedimas
1010	A/nėra	TM1- Tiekiamo oro ventiliatoriaus gedimas
1011	A/nėra	TM2 – Išleidžiamo oro ventiliatoriaus gedimas
1012	B	Aplinkos temperatūros jutiklio CI-1 gedimas
1020	B	Pakeisti oro filtrą
1021	-	atsarginis
1022	B	B10 - Karšto vandens saugojimo rezervuaro viršutinio jutiklio gedimas
1023	B	B11 - Karšto vandens saugojimo rezervuaro vidurinio jutiklio gedimas
1024	B	B12 - Srauto temp. šildymo kontūro jutiklio gedimas
1025	B	B13 – Grąžinamos temp. šildymo kontūro jutiklio gedimas
1026	B	B14 – Srauto temp. po pakartotinio šildymo elemento jutiklio gedimas
1027	B	B15 – Grąžinamos temp. Rezervuaro jutiklio gedimas
1028	B	B16 - Karšto vandens saugojimo rezervuaro apatinio jutiklio gedimas
1029	A	B20 – Apsaugos nuo užšalimo temp. zonos jutiklio gedimas
1030	B	B21 -Tiekiamo oro temperatūros zonos jutiklio gedimas
1031	-	atsarginis
1032	B	P4 – Tiekiamo oro slėgio jutiklio gedimas
1033	B	P5 – Išleidžiamo oro slėgio jutiklio gedimas
1034	B	P1 – Diferencinio slėgio tiekiamo oro jutiklio gedimas
1035	B	P2 – Diferencinio slėgio išleidžiamo oro jutiklio gedimas
1036	A	Karšto vandens saugojimo rezervuaro visų jutiklių gedimas

5.6.6. Įspėjamųjų signalų kodai – gedimai susiję su programa

2000...2999	Kodų diapazonas – programa ir konfigūravimas	
2001	A	X8 – Avarinis išjungimas (D12)
2002	A	X8 – Dūmų detektorius (D12)
2003	A	X8 - CO detektorius (D12)
2004	A	Priešgaisrinis įspėjimas - B1 arba B3 virš maksimalios temperatūros
2005	B	Įspėjimas apie tiekiamo oro temperatūrą (minimalią)
2008	A	Šilumos siurblio pakartotinio šildymo elemento per aukštos temperatūros nustatymas (F15)
2009	A	2 zonos elektrinio šildytuvo per aukštos temperatūros nustatymas (F20)
2010	A	Pagrindinėje zonoje, elektrinio šildytuvo per aukštos temperatūros nustatymas (BT)
2011	A	Šildymo elemento užšalimo įspėjimas 2 zonoje (B20)
2014	A	M6, M8, M14 – Šilumos siurblio sklendės nepraleidžia oro srauto
2015	A/nėra	Šilumos siurblio A-gedimas išjungia vėdinimo įrenginį

5.6.7. Įspėjamųjų signalų kodai – ryšio gedimai


3000...3999	Kodų diapazonas - Ryšiai	
3001	A/B/nėra	XCU ryšio gedimas
3003	A/B/nėra	EXCUL ryšio gedimas
3004	A/B/nėra	QBM ryšio gedimas
3005	A	XCU arba ECU ryšio gedimas

5.6.8. Įspėjamųjų signalų kodai – gedimai susiję su 3-iaja šalimi

9000...9999	Kodų diapazonas – vartotojas/ ne „Siemens“	
9000	-	Įprastas darbas
9001	A	B31 – Įleidžiamo vandens temp. jutiklis
9002	A	B30 – Išleidžiamo vandens temp. jutiklis
9003	B	B32 – Įleidžiamo oro temp. jutiklis
9004	B	Šilumos siurblys – atšildymo temp. jutiklis
9005	B	Šilumos siurblys – iškrovos temp. jutiklis
9006	A	Šilumos siurblys – aukšta išleidžiamo vandens temperatūra
9007	A	Šilumos siurblys – žema išleidžiamo vandens temperatūra
9008	B	Šilumos siurblys – aukšta CO2 iškrovos temp.
9009	B	Šilumos siurblys – žema CO2 iškrovos temp.
9010	B	Šilumos siurblys – aukšto slėgio jungiklis
9011	B	Šilumos siurblys – aukšta oro temp. atitirpinant
9012	B	Šilumos siurblys – ventiliatoriaus variklis
9014	B	Keitiklio ryšys
9015	B	Keitiklio variklio valdymas
9016	B	Keitiklio viršsrovis
9017	B	Keitiklio srovės nustatymas
9018	B	Keitiklio viršįtampis
9019	B	Keitiklio žemas įtampos lygis
9020	B	Keitiklio maitinimas
9021	B	Keitiklio įtampos nustatymas
9022	B	Keitiklio radiatoriaus temperatūra
9023	B	Keitiklio perkrova
9024	A	Nuosėdų šalinimas (įspėjamasis signalas)
9025	A	Maišymo vožtuvas
9026	A	Trieigis vožtuvas
9027	B	Iškeltis
9028	A	Gedimų tolerancija (FTH)
9029	C	Nuosėdų šalinimas (įspėjimas)

5.7. EKSPERTO REŽIMAS

5.7.1. Parametrų skaitymo režimas




5.7.2. Parametrų sąrašas

Parametras	Aiškinimas	Vnt.	Tikroji vertė	Naudojama programoje
P00	Temperatūros jutiklis B4	°C		G4
P01	Temperatūros jutiklis B8	°C		G4
P02	Temperatūros jutiklis B5	°C		G4
P03	Temperatūros jutiklis B1	°C		G4
P04	Temperatūros jutiklis B3	°C		G4
P05	Temperatūros jutiklis B6	°C		G4
P06	Drėgmės jutiklis B6	%		G4
P07	Tiekiamo oro ventiliatorius M1	%		G4
P08	Tachometras TM1	Rpm		G4
P09	Srauto jutiklis P1	m³/h arba l/s		G4
P10	Tiekiamo oro Modbus slėgio jutiklis	Pa		G4
P11	Tiekiamo oro ventiliatorius M2	%		G4
P12	Tachometras TM2	Rpm		G4
P13	Srauto jutiklis	m³/h arba l/s		G4
P14	Ištraukiamo oro Modbus slėgio jutiklis	Pa		G4
P15	Rotoriaus variklis RMC M3	%		G4
P16	Sklendė M5	atvira/uždara		G4
P17	Apėjimas M4	atvira/uždara		G4
P18	Elektrinis šildytuvas/siurblys EV1	%		G4
P19	Termostatas BT	atvira/uždara		G4
P20	Vandens šildytuvo vožtuvas M10	%		G4
P21	Aušinimo vožtuvas CO	%		G4
P22	Aušinimo siurblys CO1	įjungta/išjungta		G4
P23	Priešgaisrinė sklendė M9	atvira/uždara		G4
P24	Grįžtamojo ryšio priešgaisrinė sklendė MI4	įjungta/ išjungta		G4
P25	Ugnies/ dūmų detektorius	įjungta/išjungta		G4
P26	Sklendė M6	atvira/uždara		G4
P27	Įvestis „Padidinta“(HIGH)	įjungta/išjungta		G4
P28	Įvestis „Namie“(HOME)	įjungta/išjungta		G4
P29	Įvestis „Išvykus“(AWAY)	įjungta/išjungta		G4
P30	Įvestis „Išjungta“ (STOP)	įjungta/išjungta		G4
P31	Įvestis „Gartraukis“(COOER HOOD)	įjungta/išjungta		G4
P32	Įvestis „Židinys“ (FIRE PLACE)	įjungta/išjungta		G4
P33	Įvestis „Namie/Išvykus“(HOME/AWAY)	įjungta/išjungta		G4
P34	Įvestis „Oro kokybė“	ppm		G4
P35	Įvestis „Drėgmė“	%RH		G4
P36	Įvestis „Radonas“	Bq/m³		G4
P37	Fono apšvietimo lygis	–		
P38	CI-1 temperatūros vertės pasikeitimas	K		
P39	Įrenginio nustatymas: Celsijaus - Farenheito	–		
P40	Įrenginio nustatymas: m³/h arba l/s	–		

6. Techniniai duomenys

6.1. MECHANINIAI MATMENYS



6.2. SPECIFIKACIJOS

Bendri duomenys	
Spalva	balta (RAL9003)
Svoris	150g

Maitinimas*	
Darbinė įtampa	KNX / PL-Link DC 21...30 V
Maksimalus energijos suvartojimas	7...10 mA

Sąsajos	
Prievado tipas tarp kambario automatizavimo stoties ir kambario operatoriaus įrenginio	KNX / PL-Link
Sparta	9.6 kbps
Protokolas	KNX PL-LINK
Standard KNX plug	Laido skersmuo 0.8 mm, didžiausias 1.0 mm
Kabelio tipas	2 vytų laidų, daugiasluoksnis, tvirtas
Vieno kabelio ilgis (nuo kambario automatikos stoties iki kambario operatoriaus įrenginio)	<1000 m
Pjūvis	0,5...1,5 mm ²
Bus linijos poliariškumas	PL+, PL-
Bus terminuojanti varža	nereikalinga

Jutiklio duomenys		
Temperatūros jutiklis	Matavimo elementas	NTC varžos jutiklis
	Matavimo diapazonas	0..50 °C
	Matavimo tikslumas (5...30°C)	±0.8 °C
	Matavimo tikslumas (25°C)	±0.5 °C

Aplinkos sąlygos ir apsaugos klasifikavimas	
Būsto apsauga	IP30

Apsaugos standartas kaip EN 60529	IP33 paviršiui
Izoliacijos apsaugos klasė	III klasė
Klimatinės aplinkos sąlygos:	
Įprastas darbas	Aplinkos sąlygos: 3K5 klasė Temperatūra 0...50 °C (0... 122 °F) Oro drėgnumas <85% rh.
Transportinis	Aplinkos sąlygos: 2K3 klasė Temperatūra -25...70 °C (-4... 158 °F) Oro drėgnumas <95% rh.
Mechaninės aplinkos sąlygos:	
Įprastas darbas	3M2 klasė
Transportinis	2M2 klasė

Standartai, direktyvos ir patvirtinimai

EU atitiktis (CE)	
RCM atitiktis EMC emisijos standartas	
CSA atitikimas	CSA C22.2M205
IC atitikimas	CAN ICE-3(B)/NMB-3(B)
UL atitikimas	UL916, UL873/UL60730
FCC atitikimas	FCC taisyklių 15 dalis. Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių; 2) prietaisas turi priimti bet kokius sutrikimus, įskaitant trukdžius, kurie gali įtakoti nepageidaujamą veikimą.

6.3. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prietaisą galima valyti išjungtą, su valymo priemonėmis be tirpiklių. Nevalykite įrenginio aštriomis kempinėmis ar panašiomis priemonėmis – tik švelnia, sudrėkinta šluoste.

6.4. UTILIZAVIMAS



Šis įrenginys laikomas elektroniniu prietaisu, pagal Europos direktyvą 2012/19 / ES negali būti šalinamas kaip buitinės atliekos.

- Utilizuokite prietaisą tam skirtuose punktuose.
- Laikykitės visų vietos ir šiuo metu taikomų įstatymų bei nuostatų.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870
Ørje www.flexit.no